

UNICO

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO LIQUIDO AUTOPRODOTTO

La ricarica a sfere di polifosfato è stata studiata per una maggior efficienza del dosatore. Per garantire un corretto funzionamento del dosatore di UNICO si consiglia di utilizzare esclusivamente le ricariche certificate da CREA srl. Ricariche non originali fanno decadere la garanzia sul prodotto.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA:

- 1) Chiudere la valvola a spillo, ruotandola dal verso indicato dalla freccia, in senso antiorario (Fig. 1).
- 2) Aprire il tappo di scarico (Fig. 2), usare un piccolo recipiente per raccogliere l'acqua rimasta dentro la camera di stoccaggio, successivamente richiuderla.
- 3) Svitare la ghiera della camera di stoccaggio e rimuovere il tappo (Fig. 3)
- 4) Inserire nella camera di stoccaggio la ricarica così come si presenta (Fig. 4)
- 5) Rimontare il tappo della camera di stoccaggio e riavvitare la ghiera.
- 6) Aprire completamente la valvola a spillo.

